

## Прейскурант цен на запасные части к технике Miele

### Аксессуары к варочным панелям

Номенклатура	Изображение	MTNR	Назначение	Модели	Страна происхождения	Цена с НДС, тг	Инструкция по установке
Поворотный переключатель / черный, d 38 мм		08339850	Панель конфорок	Подходит для следующих моделей: KM361G, KM371G	Испания	<b>5 500</b>	При демонтаже потяните поворотный переключатель вертикально вверх. При монтаже установите поворотный переключатель на шток газового крана так чтобы контур отверстия в переключателе совпадал с контуром штока. Надавите на переключатель вертикально вниз и сместите его вниз до упора.
Скребок для стеклокерамики		01065471	Панель конфорок	Подходит для всех индукционных и электрических варочных поверхностей.	Австрия	<b>9 000</b>	Если сахар, сахаросодержащие блюда, пластик или фольга попадут на горячую панель конфорок и расплавятся, то при остывании они повредят стеклокерамическую панель. Сразу же выключите прибор и тщательно удалите эти вещества с помощью скребка для стекла. При этом пользуйтесь защитными рукавицами. Очистите конфорки чистящим средством для стеклокерамики, как только они остынут. Также, можно удалить все грубые загрязнения влажной салфеткой, прочно въевшиеся загрязнения соскоблите скребком для стекла.

## Аксессуары к гладильным системам

Ролик		09719550	Гладильная система	Подходит для следующих моделей В1847, 2847, 3847, 3312	Германия	<b>5 500</b>	При демонтаже аккуратно отсоедините колпачок при помощи подходящего инструмента (например, пластикового шпателя) и снимите ролик с оси колпачка. При монтаже установите ролик на ось колпачка и затем защелкните его до отчетливой фиксации на опоре паровой гладильной системы.
Колпачок		09719560	Гладильная система	Подходит для следующих моделей В1847, 2847, 3847, 3312	Италия	<b>1 000</b>	При демонтаже аккуратно отсоедините колпачок при помощи подходящего инструмента (например, пластикового шпателя) . При монтаже установите ролик на ось колпачка и затем защелкните его до отчетливой фиксации на опоре паровой гладильной системы.
Подложка		09882820	Гладильная система	Подходит для следующих моделей В1847, 2847, 3847, 3312	Италия	<b>17 500</b>	Расстегните застежку чехла на конце гладильного стола. Стяните чехол по направлению к основанию системы. Замените подложку. Наденьте чехол сначала у основания системы на гладильный стол, затем - дальше к его концу. С помощью шнура туго натяните чехол и проследите за тем, чтобы он был хорошо закреплен. Закрепите застежку чехла и спрячьте ее в полость на конце гладильного стола.

Гладильное сукно		9879260	Гладильная система	Подходит для следующих моделей В1847, 2847, 3847, 3312	Италия	<b>24 000</b>	<p>Перед снятием чехла следует всегда выключать гладильную систему и вынимать вилку из сети. Подождите, пока гладильный стол остынет. Натяните чехол сначала у основания системы на гладильный стол, затем - дальше к его концу. С помощью шнура натяните чехол очень туго и проследите за его фиксированным положением. Закройте застежку чехла, сдвинув шестеренку застежки к центру. Снова введите застежку чехла в полость на конце гладильного стола.</p>
Гладильное сукно (серое)		10544890	Гладильная система	Подходит для следующих моделей В1847, 2847, 3847, 3312	Италия	<b>24 000</b>	<p>Перед снятием чехла следует всегда выключать гладильную систему и вынимать вилку из сети. Подождите, пока гладильный стол остынет. Натяните чехол сначала у основания системы на гладильный стол, затем - дальше к его концу. С помощью шнура натяните чехол очень туго и проследите за его фиксированным положением. Закройте застежку чехла, сдвинув шестеренку застежки к центру. Снова введите застежку чехла в полость на конце гладильного стола.</p>

# Miele

Гладильное сукно		07459620	Гладильный каток	Подходит для следующих моделей: Гладильный каток В995	Германия	<b>43 500</b>	Заменяйте гладильное полотно только при холодной прижимной стенке. Снимите направляющую планку. Развяжите шнуры на левой и правой боковых сторонах гладильного валика. Размотайте гладильное полотно. Полностью раскрутите хлопковое полотно, закрепленное на валу и оставьте его ровно свисать вниз. Возьмитесь за обе стороны полотна, ровно натяните и так переложите через прижимную стенку. Положите новое гладильное полотно кромкой на шов (завязки снаружи, швы внутри) и разгладьте его. Гладильный валик поворачивайте в направлении глажения до тех пор, пока заправочные концы не окажутся внизу.
Резервуар для воды		10029140	Гладильная система	Подходит для следующих моделей В1847, 2847, 3847, 3312	Италия	<b>57 000</b>	При демонтаже возьмитесь за встроенную ручку резервуара, выведите из паза верхнюю часть, затем выньте, направляя на себя и вверх. При монтаже установите резервуар в корпус прибора в обратном порядке.
Противопожарное основание		09720940	Гладильная система	Подходит для следующих моделей В1847, 2847, 3847, 3312	Хорватия	<b>28 500</b>	Вытяните язычок, находящийся на заднем конце антипригарной подошвы, назад. Придерживайте язычок в этом положении. Прижмите утюг по всей поверхности к антипригарной подошве. Снова отпустите язычок. Теперь антипригарная подошва зафиксирована на утюге. Подождите прим. 1 минуту, пока подошва не нагреется до температуры глажения, прежде чем начинать гладить.

Уплотнение пробки / 38x29x3		05387410	Гладильный каток	Подходит для следующих моделей: B 895 D, B 995 D	Германия	<b>1 600</b>	Наденьте уплотнительное кольцо на пробку так, чтобы оно плотно прилегало к внутренней поверхности пробки.
--------------------------------	---	----------	---------------------	---	----------	--------------	---

## Аксессуары к кофемашинам

Ёршик		10829330	Кофемашина	Подходит для следующих моделей: CVA, CM	Германия	<b>6 500</b>	Если трубка подачи молока засорена, очистите ее щёткой для чистки под проточной водой. Для этого вставьте щеточку в молочную трубку. Подвигайте щеточкой вперед-назад, пока в трубке не останется молока.
Контейнер для молока		09552740	Кофемашина	Подходит для следующих моделей: CVA6405, CVA6401, CVA68xx	Швейцария	<b>87 500</b>	Задвиньте контейнер для молока по направляющим спереди в кофемашину.
Молочник		09627120	Кофемашина	Подходит для следующих моделей: CVA6405, CVA6401, CVA68xx	Германия	<b>33 500</b>	Закройте контейнер для молока крышкой и задвиньте по направляющим спереди в кофемашину.

## Принадлежности к СВЧ

Тарелка для микроволновой печи		06636761	Микроволновая печь	Подходит для следующих моделей: M2230, M8160, M8161	Япония	<b>17 500</b>	Откройте дверцу микроволновой печи, установите тарелку на место механизма вращения. Запустите микроволновку, чтобы проверить, все ли работает и крутится ли поддон.
--------------------------------------	---	----------	-----------------------	---	--------	---------------	---

## Аксессуары к пылесосам

Держатель для мешка-пылесборника		06081322	Пылесос	Подходит для следующих моделей: Complete C2 / S5	Китай	<b>3 000</b>	При демонтаже аккуратно выньте держатель пылесборника из пазов на корпусе пылесоса. При монтаже аккуратно вставьте держатель в пазы на корпусе пылесоса до его фиксации.
Держатель для мешка-пылесборника		07510614	Пылесос	Подходит для следующих моделей: Compact C2 / S6	Китай	<b>3 000</b>	При демонтаже аккуратно выньте держатель пылесборника из пазов на корпусе пылесоса. При монтаже аккуратно вставьте держатель в пазы на корпусе пылесоса до его фиксации.
Держатель для мешка-пылесборника		07793096	Пылесос	Подходит для следующих моделей: Complete C3 / S8	Германия	<b>3 000</b>	При демонтаже аккуратно выньте держатель пылесборника из пазов на корпусе пылесоса. При монтаже аккуратно вставьте держатель в пазы на корпусе пылесоса до его фиксации.
Рукоятка пылесоса / XXL		07586107	Пылесос	Подходит для следующих моделей: S5381, S6260 - S6390, S8xxx, SDxxx, SGxxx	Германия	<b>14 500</b>	При демонтаже отсоедините от ручки гибкий шланг и телескопическую трубу, нажав на их фиксаторы. При монтаже присоедините гибкий шланг и телескопическую трубу к ручке, убедившись, что их стопоры зафиксировались

<p>Рукоятка пылесоса / Comfort Standard</p>		<p>06163669</p>	<p>Пылесос</p>	<p>Подходит для следующих моделей: S8xxx, SGDAx, SGDCx, SGDEx, SGDGx, SGDH0, SGDN0, SGEA0, SGEE0, SGEE1, SGEH0, SGEN0, SGFAx, SGFC0, SGFEx, SGFGx, SGFHx, SGSA1, SGSC1, SGSE1, SGSG1, SGSHx, SGSP3</p>	<p>Германия</p>	<p><b>24 000</b></p>	<p>При демонтаже отсоедините от ручки гибкий шланг и телескопическую трубу, нажав на их фиксаторы. При монтаже присоедините гибкий шланг и телескопическую трубу к ручке, убедившись, что их стопоры зафиксировались</p>
<p>Рукоятка пылесоса</p>		<p>09442601</p>	<p>Пылесос</p>	<p>Подходит для следующих моделей: S370 - S388, S500 - S572, S600 - S648, S700 - S748, S800 - S848, S2xxx, S4xxx, S5xxx, S6xxx, S8xxx, Blizzard CX1</p>	<p>Германия</p>	<p><b>17 000</b></p>	<p>При демонтаже отсоедините от ручки гибкий шланг и телескопическую трубу, нажав на их фиксаторы. При монтаже присоедините гибкий шланг и телескопическую трубу к ручке, убедившись, что их стопоры зафиксировались</p>

<p>Рукоятка пылесоса / EFS</p>		<p>09613846</p>	<p>Пылесос</p>	<p>Подходит для следующих моделей: S8310, S8330, S8590, S8510, S8520, S8530, S8590, SGDA0, SGDA1, SGDC0, SGDC1, SGEA0, SGFA0, SGFA1, SGFC0, SGFE0, SGFH1, SGFH1, SGFH2, SGJA0, SGJA1, SGJE0, SGJE1, SGSA1, SGSC1, SGSG1, SGSH1, SGSH2, Blizzard CX1</p>	<p>Германия</p>	<p><b>25 500</b></p>	<p>При демонтаже отсоедините от ручки гибкий шланг и телескопическую трубу, нажав на их фиксаторы. При монтаже присоедините гибкий шланг и телескопическую трубу к ручке, убедившись, что их стопоры зафиксировались</p>
<p>Телескопическая трубка / HES</p>		<p>10615280</p>	<p>Пылесос</p>	<p>Подходит для следующих моделей: Все кроме C1, S2, S6</p>	<p>Китай</p>	<p><b>22 000</b></p>	<p>При демонтаже отсоедините телескопическую трубку от щетки и ручки пылесоса, нажав на фиксаторы. При монтаже присоедините телескопическую трубку при помощи фиксаторов к ручке и щетке.</p>

<p>Рукоятка пылесоса / Radio controlled</p>		<p>11560550</p>	<p>Пылесос</p>	<p>Подходит для следующих моделей: S6710, S6730, S6760, S6780, S6790, S8710, S8730, S8790, SDMB0, SGMA0, SGMEх, SGMJ0, SGUGх, SKMEF2, SKMF2</p>	<p>Германия</p>	<p><b>36 500</b></p>	<p>При демонтаже отсоедините от ручки гибкий шланг и телескопическую трубу, нажав на их фиксаторы. При монтаже присоедините гибкий шланг и телескопическую трубу к ручке, убедившись, что их стопоры зафиксировались</p>
<p>Шланг для пылесоса</p>		<p>10563760</p>	<p>Пылесос</p>	<p>Подходит для следующих моделей: S8xxx, Complete C3</p>	<p>Словакия</p>	<p><b>14 500</b></p>	<p>При демонтаже отсоедините шланг от ручки и корпуса пылесоса, нажав на его фиксаторы. При монтаже присоедините шланг при помощи его фиксаторов к ручке и корпусу пылесоса</p>
<p>Шланг для пылесоса / Classic C1</p>		<p>10817730</p>	<p>Пылесос</p>	<p>Подходит для следующих моделей: S2xxx, Classic C1</p>	<p>Словакия</p>	<p><b>13 500</b></p>	<p>При демонтаже отсоедините шланг от ручки и корпуса пылесоса, нажав на его фиксаторы. При монтаже присоедините шланг при помощи его фиксаторов к ручке и корпусу пылесоса</p>
<p>Опора основной щетки пылесоса</p>		<p>10002690</p>	<p>Пылесос</p>	<p>Подходит для следующих моделей: SJQL0</p>	<p>Корея</p>	<p><b>5 500</b></p>	<p>При демонтаже переверните пылесос и снимите крышку щетки-валика. Выньте щетку-валик и снимите ее опорную деталь. При монтаже установите опору на щетку-валик, затем установите щетку в пылесос и закройте его крышкой до отчетливой фиксации.</p>

## Аксессуары к стиральным и сушильным машинам

Ворсовый фильтр / загрузочный люк		4759513	Сушильная машина	Подходит для следующих моделей: T230C, T233C, T237C, T42xx, T44xx, T46xx, T48xx, T84xx, T86xx.	Германия	<b>12 000</b>	Для демонтажа - выдвиньте фильтр вверх из обоймы загрузочного люка, держась за перемычку в его верхней части. Для монтажа - плотно установите фильтр в обойму загрузочного люка
Ворсовый фильтр / загрузочный люк		6162751	Сушильная машина	Подходит для следующих моделей: T4465C, T4659C, T48xxC, T77xxC, T79xxC, T84xxC, T86xxC, T88xxC, T89xxC, T92xxC, T94xxC, T96xxC	Германия	<b>10 500</b>	Для демонтажа - поверните фиксатор и разблокируйте фильтр. Держась за фиксатор, выдвиньте фильтр к середине и выньте его из обоймы загрузочного люка. Для монтажа - вставьте фильтр в обойму загрузочного люка снизу, прижмите его сверху и заблокируйте, повернув фиксатор.
Ворсовый фильтр / загрузочный люк		7358910	Сушильная машина	Подходит для следующих моделей: T8xxxWP, T9xxxWP	Германия	<b>8 000</b>	Для демонтажа - поверните фиксатор и разблокируйте фильтр. Держась за фиксатор, выдвиньте фильтр к середине и выньте его из обоймы загрузочного люка. Для монтажа - вставьте фильтр в обойму загрузочного люка снизу, прижмите его сверху и заблокируйте, повернув фиксатор.

<p>Ворсовый фильтр / дверца</p>		<p>6244611</p>	<p>Сушильная машина</p>	<p>Подходит для следующих моделей: T7xxx, T8xxx, T9xxx Без возможности установки держателя для флакона с ароматизатором.</p>	<p>Германия</p>	<p><b>20 000</b></p>	<p>Для демонтажа - откройте дверцу и вытяните фильтр из отсека дверцы. Для монтажа - задвиньте фильтр до упора в отсек дверцы.</p>
<p>Ворсовый фильтр / дверца</p>		<p>9388920</p>	<p>Сушильная машина</p>	<p>Подходит для следующих моделей: T7xxx, T8xxx, T9xxx С возможностью установки держателя для флакона с ароматизатором</p>	<p>Чешская Республика</p>	<p><b>20 000</b></p>	<p>Для демонтажа - откройте дверцу и вытяните фильтр из отсека дверцы. Для монтажа - задвиньте фильтр до упора в отсек дверцы.</p>

# Miele

<p>Фильтр тонкой очистки</p>		<p>6202520</p>	<p>Сушильная машина</p>	<p>Подходит для следующих моделей: T4804, T4805, T4464, T4465 Medicdry</p>	<p>Германия</p>	<p><b>13 000</b></p>	<p>Откройте крышку с помощью специальной пластинки. Снимите крышку, направляя ее наклонно вверх. Заменяемый гигиенический фильтр находится в держателе, который снимается с задней стороны крышки. Слегка сожмите пластинки и снимите держатель с крышки. Утилизируйте использованный гигиенический фильтр как бытовой мусор. Вставьте держатель с новым фильтром до щелчка на заднюю сторону крышки. Вставьте крышку вниз у сушильной машины и прижмите ее к верхнему краю до фиксации.</p>
------------------------------	---	----------------	-------------------------	--	-----------------	----------------------	--

<p>Фильтр тонкой очистки / дверца</p>		<p>6057930</p>	<p>Сушильная машина</p>	<p>Подходит для следующих моделей: T8000WP, T86xxWP, T88xxWP, T89xxWP, T9747WP, T9767WP</p>	<p>Германия</p>	<p><b>4 500</b></p>	<p>Вытяните ворсовый фильтр из дверцы и положите его на ровную поверхность. Слегка нажмите на ручку рамы фильтра тонкой очистки по направлению внутрь, пока рама не выйдет сверху из ворсового фильтра. Вытяните раму фильтра тонкой очистки из ворсового фильтра. Уложите фильтр тонкой очистки точно посередине в полость ворсового фильтра. Прижмите раму фильтра тонкой очистки к корпусу ворсового фильтра до отчетливой фиксации. Правильно вставьте ворсовый фильтр в отсек дверцы.</p>
---------------------------------------	--	----------------	-------------------------	---	-----------------	---------------------	--

# Miele

Фильтр тонкой очистки / цоколь		9164761	Сушильная машина	Подходит для следующих моделей: T1	Чешская Республика	<b>11 000</b>	Для демонтажа - откройте крышку перед теплообменником, нажав на круглое углубление. Вытяните фильтр за ручку. Вытащите ручку из фильтра. Для монтажа - правильно насадите фильтр на ручку. Установите ручку с фильтром на оба направляющих штифта в корпусе сушильной машины. Задвиньте ручку с фильтром полностью внутрь. Закройте крышку теплообменника.
--------------------------------	---	---------	------------------	------------------------------------	--------------------	---------------	--

Фильтр тонкой очистки / цоколь		7070070	Сушильная машина	Подходит для следующих моделей: T8000WP, T8626WP, T8627WP, T8827WP, T8826WP, T8837WP, T8847WP, T8926WP, T8927WP, T8937WP, T8939WP, T8947WP, T8957WP, T8966WP, T8967WP, T8969WP, T8976WP, T8986WP, T8987WP, T8997WP, T9747WP, T9767WP	Германия	<b>5 500</b>	Для демонтажа - откройте крышку в левой нижней части корпуса сушильной машины при помощи пластикового шпателя. Разблокируйте и снимите внутреннюю крышку. Вытяните фильтр тонкой очистки за ручку наружу. Слегка сожмите заглушки и вытяните их из ручки. Вытяните ручку из фильтра. Для монтажа - вставьте ручку в фильтр тонкой очистки и вдавите заглушки в отверстия ручки до отчетливой фиксации. Задвиньте фильтр тонкой очистки в отверстие перед теплообменником. Установите и зафиксируйте внутреннюю крышку. Установите и зафиксируйте внешнюю крышку.
--------------------------------	---	---------	------------------	--	----------	--------------	--

Фильтр тонкой очистки / цоколь		9499230	Сушильная машина	Подходит для следующих моделей: T7850WP, T7950WP, T7952WP, T7953WP, T7954WP, T8001WP, T8007WP, T8164WP, T8168WP, T8855WP, T8856WP, T8857WP, T8860WP, T8861WP, T8866WP, T8867WP, T8870WP, T8871WP, T8873WP, T8877WP, T8879WP, T8929WP, T8939WP, T8961WP, T8964WP, T8965WP, T8968WP, T8969WP, T8970WP, T8971WP, T8978WP, T8989WP, T8991WP, T8999WP, T9749WP, T9769WP, T9772WP	Чешская Республика	11 000	Для демонтажа - откройте крышку перед теплообменником, нажав на круглое углубление. Вытащите фильтр за ручку. Вытащите ручку из фильтра. Для монтажа - правильно насадите фильтр на ручку. Установите ручку с фильтром на оба направляющих штифта в корпусе сушильной машины. Задвиньте ручку с фильтром полностью внутрь. Закройте крышку теплообменника.
--------------------------------	---	---------	------------------	--	--------------------	--------	--

## Принадлежности к холодильникам

<p>Угольные фильтры для воды Master cool</p>		<p>7134240</p>	<p>Холодильник</p>	<p>Подходит для следующих моделей: F1472vi</p>	<p>Соединенные штаты</p>	<p><b>41 500</b></p>	<p>Нажмите на ручку и поверните ее на 180° против часовой стрелки. Вытащите использованный картридж из прибора. Снимите крышку с использованного картриджа фильтра. Достаньте новый картридж фильтра из упаковки и удалите защитное покрытие. Наденьте крышку фильтра на новый картридж. Задвиньте картридж фильтра прямо в отверстие в цокольной панели. Поверните ручку на 180° по часовой стрелке, чтобы она встала вертикально.</p>
<p>Ручка дверцы холодильника</p>		<p>10851200</p>	<p>Холодильник</p>	<p>Подходит для следующих моделей: FN1xxxx, FN2xxxx, K12xxx, K14xxx, KDN12xxx, KF12xxx, KFN12xxx, KFN14xxx, KT12xxx, KTN1xxxx, KWL4912SED, KWTN14826</p>	<p>Германия</p>	<p><b>71 700</b></p>	<p>Для демонтажа - потяните заручку, чтобы крышка-толкатель сдвинулась назад. Вытяните с усилием крышку-толкатель из направляющей по направлению назад. Отвинтите четыре винта и снимите ручку. Для монтажа – привинтите ручку к дверце четырьмя винтами. Задвиньте крышку-толкатель по направляющей в ручку до четкой фиксации. Крышка-толкатель должна так прилегать к корпусу дверцы, чтобы при закрытом положении дверцы она находилась на одной линии с внешней стенкой прибора.</p>

**Принадлежности к посудомоечным машинам**

Обратный клапан		05750095	Посудомоечная машина	Подходит для следующих моделей: G1xxx, G2xxx, G4xxx, G5xxx, G6xxx	Германия	<b>11 000</b>	При демонтаже прижмите стопор обратного клапана внутрь и снимите клапан, потянув его вверх. При монтаже установите обратный клапан в обратном порядке, убедившись, что стопор зафиксировался.
-----------------	---	----------	----------------------	---	----------	---------------	---